



Návod k použití ergonomického nosítka **be** lenka 4ever se širokými popruhy

Nosítko je určeno pro dítě od velikosti 62 do 104 a jeho nosnost je maximálně 20 kg (přibližně od 3 měsíců do 3 let)



1.

Před použitím je potřebné ergonomické nosítko nastavit podle velikosti dítěte. Šířku mezi nožkami nastavíte pomocí šátkových vyme-zovacích pásků. Vyme-zovací pásky stáhněte tak, aby mělo dítě látku nosítka od kolene po koleno. Čím menší dítě, tím víc stáhněte pásky a zmenšíte tak šířku. Pásky následně za-važte na uzel.



2.

Výšku zadové opěrky nastavíte pomocí popruhů. Popruhy stáhněte tak, aby dítě mělo horní část zadové opěrky asi v polovině hlavičky. Pro miminka, která ještě sama nedokážou udržet hlavičku, je po-třebné hlavičku zajistit kapucí. Kapuce se zajiš-ťuje pomocí gumiček umístěných pod ní.



be lenka

3.

Bederní pás umísťujete podle velikosti dítěte. Čím je dítě menší, tím výše si připevníte pás. Například u tříměsíčního miminka je to v nejužším místě pasu.



be lenka

4.

Sponu bederního pásu převlečte skrz pojistnou gumičku a důkladně ji zacvakněte. Popruh silně zatáhněte tak, aby bederní pás pevně držel na svém místě.



5.

Dítě umístěte na bederní pás, jemně mu roztáhněte nožky a bederní pás vtlačte mezi sebe a dítě. Tím docílíte lepšího podsazení. Na ramena umístěte ramenní popruhy.



6.

Ramenní popruhy překřížte za zády a spony provlečte skrz bezpečnostní gumičky, zacvakněte spony a popruhy dotáhněte dle potřeby.

Široké popruhy je možné nosit i jako popruhy úzké – rovně. Navlečte externí spony, zapněte popruhy rovně a externí spony zapněte na zádech.





7.

Přečnávající nepotřebné části popruhů srolujte a zajistěte gumičkou tak, aby nepřekážely.



8.

Pokud je dítě v nosítku umístěno správně, měli by jste být schopní políbit ho na hlavičku.

Děkujeme Vám za zakoupení
produktu **be** lenka

Příběh s jménem Lenka se díky vám neustále posouvá dále a my jsme nesmírně šťastni, že naše produkty přinášejí krásné chvíle nošení rodičům a dětem po celém světě.

EU standard

Nosítko vyhovuje sledovaným normativním a legislativním bezpečnostním požadavkům podle normy EN13209-2:2016 a ASTM F2236-14. Materiál splňuje zdravotní nezávadnost podle certifikátu OEKO-TEX Standard 100 a je určeno pro děti a batolata od 4 kg do max. 20 kg.

Bezpečnostní upozornění:

1. Přečtete si štítek „UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ PÁDU a NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ“ na vnitřní straně bederního pásu.
2. Vaše rovnováha může být ovlivněna vašim pohybem a pohybem dítěte.
3. Buďte opatrní při ohýbání a sklánění se. Shýbejte se v kolenou.
4. Nosítko není určeno pro používání při sportovních aktivitách.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav celého nosítka a funkčnost všech spon.
6. Ujistěte se, že spona bederního pásu je zapnuta a bezpečně drží. Při správném zapínání budete slyšet cvaknutí.
7. Pro uvolnění spony stlačte obě její strany současně.
8. Nikdy nerozepínejte sponu bederního pásu, pokud je dítě v nosítku.
9. Při nandávání a sundávání dítěte z nosítka dítě vždy jistěte jednou rukou!
10. Vždy zkontrolujte, zda má dítě v nosítku volné dýchací cesty a dostatek prostoru pro přísun vzduchu. Ústa dítěte by neměla být nikdy zakryta.
11. Nechte prostor pro pohyb hlavičky dítěte.
12. Noste dítě jen tvář k sobě! Nosítko není určeno pro nošení dítě tvář směrem ven od nosičiho.
13. Udržujte obličej dítěte vždy bez překážek.
14. Nepřipoutávejte dítě příliš pevně na své tělo.
15. Dbejte na správné nastavení nosítka. Při nesprávném nastavení může dítě propadnout skrz otvor na nohy, nebo nosítko.
16. Nosítko není určeno pro použití v autě. Používejte autosedačku.
17. Nosítko nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo léků.
18. Nosítko by neměli používat osoby, které mají problémy se svaly, páteří, nohama nebo jiné fyzické problémy, které mohou narušit bezpečné používání nosítka.

Návod k údržbě:

Pro praní použijte šetrný prací prostředek. Před praním zapněte všechny spony.



Materiál: 100% bavlna

Příběh Lenky

Ahoj,

jsem Lenka, Žilinčanka, manželka, pracující trojnásobná maminka, žena, která se nerada nudí a vlastně to ani při práci a dětech nedokáže.

Osud mi sice dal do vínku i hendikep, ale naučila jsem se s ním žít a celý život se na svět dívám pozitivně. Řídím se heslem, že ve všem člověk najde i něco dobrého a že sny je potřebné si plnit. Já své sny žiju – věnuji se tomu, co mě baví a naplňuje. Právě proto vznikl i internetový obchod



Lenka Cenigová
zakladatelka Be Lenka

belenka.cz. Už od doby, kdy se mi narodila první dcerka (pak druhá a potom ještě syn), jsem se zamilovala do šátek a nosičů na nošení dětí. Vymyslela jsem pro vás nosítko vyrobeno ze šátku, čímž se spojují dvě jedinečné vlastnosti: pohodlnost a nenahraditelnost šátku s praktičností nosítka. Šátky a nosítka Be Lenka však nejsou jen výrobkem na nošení dětí. Do každého jednoho produktu vkládám sebe, své nápady a své srdce.