

Návod k použití ergonomického nosička **be**lenka Mini s klasickými popruhy

Nosič je určen pro nošení dětí od narození do 1,5 roku
(Přibližně od 3 kg v závislosti na velikosti dítěte)



1.

Před použitím je potřebné ergonomické nosítko nastavit podle velikosti dítěte. Šířku mezi nožkami nastavíte pomocí šátkových vyme-zovacích pásků. Vyme-zovací pásky stáhněte tak, aby mělo dítě látku nosítka od kolene po koleno. Čím menší dítě, tím víc stáhněte pásky a zmenšete tak šířku. Pásky následně zavažte na uzel.




2.

Výšku opěrky pro záda nastavíte pomocí popruhů. Popruhy stáhněte tak, aby dítě mělo horní část zádové opěrky asi v polovině hlavičky. Pro miminka, která ještě samy nedokážou udržet hlavičku, je potřebné zajistit jim hlavičku kapucí. Kapuce se zajišťuje pomocí gumiček umístěných pod ní.



3.

Bederní pás umísťujete podle velikosti dítěte. Čím je dítě menší, tím výše si připevníte pás. Například u tříměsíčního miminka je to v nejužším místě pasu.



4.

Sponu bederního pásu převlečte skrz pojistnou gumičku a důkladně ji zacvakněte. Popruh silně zatáhněte tak, aby bederní pás pevně držel na svém místě.



be lenka

5.

Pokud Vaše dítě neumí držet hlavičku samo, přibližně do 8 týdnů, doporučujeme přepnout přezky do vyšší polohy na bok nosítka.


Spony na bederním pásu si můžete jednoduše odejmout a odložit pro použití s dalším dítětem.



be lenka

6.

Trojzubec přezky bederního pásu provlečeme přes istící gumičku a důkladně zacvakneme do druhé části přezky. Popruh silně zatáhneme tak, aby nám bederní pás pevně držel na určeném místě.




7.

Dítě umístěte na bederní pás, jemně mu roztáhněte nožičky a bederní pás vtlačte mezi sebe a dítě. Tím docílíte lepšího podsazení. Na ramena umístěte ramenní popruhy.



8.

Na zádech zapněte bezpečnostní spou, která slouží na to, aby se popruhy nerozcházely.



9.

Přečnávající nepotřebné části popruhů srolujte a zajistěte gumičkou tak, aby nepřekážely.



10.

Pokud je dítě v nosítku umístěno správně, měli by jste být schopní políbit ho na hlavičku.

EU standard

Nosítko vyhovuje sledovaným normativním a legislativním bezpečnostním požadavkům podle normy EN13209-2:2016 a ASTM F2236-14. Materiál splňuje zdravotní nezávadnost podle certifikátu OEKO-TEX Standard 100 a je určeno pro děti a batolata od 3 kg do max. 20 kg.

Bezpečnostní upozornění:

1. Přečtete si štítek „UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ PÁDU a NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ“ na vnitřní straně bederního pásu.
2. Vaše rovnováha může být ovlivněna vašim pohybem a pohybem dítěte.
3. Buďte opatrní při ohýbání a sklánění se. Shýbejte se v kolenou.
4. Nosítko není určeno pro používání při sportovních aktivitách.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav celého nosítka a funkčnost všech spon.
6. Ujistěte se, že spona bederního pásu je zapnuta a bezpečně drží. Při správném zapínání budete slyšet cvaknutí.
7. Pro uvolnění spony stlačte obě její strany současně.
8. Nikdy nerozepínejte sponu bederního pásu, pokud je dítě v nosítku.
9. Při nandávání a sundávání dítěte z nosítka dítě vždy jistěte jednou rukou!
10. Vždy zkontrolujte, zda má dítě v nosítku volné dýchací cesty a dostatek prostoru pro přísun vzduchu. Ústa dítěte by neměla být nikdy zakrytá.
11. Nechte prostor pro pohyb hlavičky dítěte.
12. Noste dítě jen tvář k sobě! Nosítko není určeno pro nošení dětí tvář směrem ven od nosičiho.
13. Udržujte obličej dítěte vždy bez překážek.
14. Nepřipoutávejte dítě příliš pevně na své tělo.
15. Dbejte na správné nastavení nosítka. Při nesprávném nastavení může dítě propadnout skrz otvor na nohy, nebo nosítko.
16. Nosítko není určeno pro použití v autě. Používejte autosedačku.
17. Nosítko nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo léků.
18. Nosítko by neměli používat osoby, které mají problémy se svaly, páteří, nohama nebo jiné fyzické problémy, které mohou narušit bezpečné používání nosítka.

Návod k údržbě:

Pro praní použijte šetrný prací prostředek. Před praním zapněte všechny spony.



Materiál: 100% bavlna

Děkujeme Vám za zakoupení produktu **be lenka**

Příběh s jménem Lenka se díky vám neustále posouvá dále a my jsme nesmírně šťastni, že naše produkty přinášejí krásné chvíle nošení rodičům a dětem po celém světě.

Příběh Lenky

Ahoj,

jsem Lenka, Žilničanka, manželka, pracující trojnásobná maminka, žena, která se nerada nudí a vlastně to ani při práci a dětech nedokáže.

Osud mi sice dal do vínku i hendikep, ale naučila jsem se s ním žít a celý život se na svět dívám pozitivně. Řídím se heslem, že ve všem člověk najde i něco dobrého a že sny je potřebné si plnit. Já své sny žiju – věnuji se tomu, co mě baví a naplňuje. Právě proto vznikl i internetový obchod belenka.cz. Už od doby, kdy se mi narodila první dcerka (pak druhá a potom



ještě syn), jsem se zamilovala do šátek a nosičů na nošení dětí. Vymyslela jsem pro vás nosítko vyrobeno ze šátku, čímž se spojují dvě jedinečné vlastnosti: pohodlnost a nenahraditelnost šátku s praktičností nosítka. Šátky a nosítka Be Lenka však nejsou jen výrobkem na nošení dětí. Do každého jednoho produktu vkládám sebe, své nápady a své srdce.

Lenka Cenígová

zakladatelka Be Lenka